Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 03:03

Link do produktu: https://kleje-budowlane.pl/torggler-epox-ripresa-do-klejenia-i-naprawy-betonu-p-241.html



Torggler EPOX RIPRESA do klejenia i naprawy betonu

Cena brutto	**330,00 zł**
Cena netto	**268,29 zł**
Producent	**Torggler**

Opis produktu

Jest szczególnie zalecany do poziomego spajania betonu nowego z istniejącym np. w przypadku stosowania przerw roboczych przy betonowaniu konstrukcji żelbetowych. Nadaje się też do sklejania elementów betonowych ze sobą oraz porowatych powierzchni z gładkimi np. betonu, drewna i stali. Nadaje się także do stosowania na betonach wilgotnych, ale nie mokrych. Doskonały do wykonywania spajania cienkowarstwowych wylewek betonowych na posadzkach przemysłowych. Nadaje się do wykonywania niewielkich wypełnień konstrukcyjnych jako beton żywiczny przez zmieszanie z piaskiem kwarcowym w ilościach dopasowanych do potrzeb. Doskonały do wykonywania napraw spękanych posadzek betonowych metodą „zszywania”. Nie stosować w grubościach warstw większych niż 5 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże do naniesienia kleju musi być mocne, trwałe i stabilne. Luźne i słabo przyczepne cząstki powierzchni usunąć, a gładkie powierzchnie zmatowić lub zarysować. Szczególnie starannie usunąć resztki zanieczyszczeń po olejach, smarach, tłuszczach, pozostałościach organicznych, nalotach itp. Podłoże betonowe można przygotowywać przez strumieniowe piaskowanie lub mycie wodnym roztworem kwasu solnego o stężeniu 10 %, a następnie spłukanie wodą. Powierzchnie mocne i czyste zaleca się także poddać działaniu roztworu kwasu solnego przez około 30 minut zakończonego myciem wodą pod ciśnieniem. Powierzchnie stalowe trzeba bezwzględnie oczyścić z produktów korozji i resztek starych powłok malarskich. Oczyszczone powierzchnie należy osuszyć przed nałożeniem kleju.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Oba składniki kleju EPOX RIPRESA starannie wymieszać w proporcji wagowej: 2 części komponentu A oraz 1 część komponentu B - aż do uzyskania jednorodnej masy. Mniejsze ilości można mieszać drewnianą łopatką, większe zaś wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym. Dla uzyskania betonu żywicznego domieszać na koniec kruszywo np. czysty chemicznie piasek kwarcowy 0,5 - 2,0 mm (wskazane w proporcji wagowej 1 cz. EPOX RIPRESA na 3 cz. piasku).

STOSOWANIE

Klej nakładać cienką warstwą na obie sklejane powierzchnie przy użyciu szpachelki lub grubego pędzla. Do pokrywania powierzchni płaskich stosować stalowe packi o drobnych zębach (zwykle 1x1 mm). Narzędzia zmywać ciepłą wodą zanim klej stężeje. W przypadku aplikacji produktu do zalewania rys w posadzkach zalecamy podgrzanie składników przed ich zmieszaniem do temp. ok. 20 oC np.: w kąpieli wodnej”.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 3 kg